

Teléfono:
Fax:
VAT Registration No.:

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Honda recommend replacement every 60,000 miles ó 5 years.

Siempre se debe tener en cuenta el uso previo del vehículo y su historial de servicio.

Remitirse a los Intervalos de sustitución de la correa de distribución al comienzo de este manual.

Fabricante: Honda

Código de motor: ER1/ER2

Reglado para:

Modelo: Jazz (83-86) 1,2

Potencia: 41 (56) 5000

Año: 1983-86

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

ATENCIÓN: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.
A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head.

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Comprobar y ajustar	0,20
Desmontar y montar	1,50

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

NOTA: El sentido de giro normal del cigüeñal es hacia la izquierda.

1. Desmontar:
 - Correa de arrastre auxiliar.
 - Polea del cigüeñal [1] .
 - Cubierta superior de distribución [2] .
 - Cubierta inferior de distribución [3] .
2. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta alinear las marcas de reglaje [4] y [5] .

Fabricante: Honda

Código de motor: ER1/ER2

Reglado para:

Modelo: Jazz (83-86) 1,2

Potencia: 41 (56) 5000

Año: 1983-86

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata

3. Aflojar los tornillos del tensor [6] y [7] .
4. Sacar la correa de distribución.

Montaje

Montaje

1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4] y [5] .
2. Colocar la correa de distribución.
3. Aflojar los tornillos del tensor [6] y [7] .
4. Girar el cigüeñal un 1/4 de vuelta hacia la izquierda.
5. Apretar los tornillos del tensor [6] y [7] . Par de apriete: 43 Nm.
6. Girar el cigüeñal hacia la izquierda hasta el PMS. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [4] y [5] .
7. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
8. Apretar el tornillo de la polea del cigüeñal [8] . Par de apriete: 115 Nm.

Fabricante: Honda

Código de motor: ER1/ER2

Reglado para:

Modelo: Jazz (83-86) 1,2

Potencia: 41 (56) 5000



Año: 1983-86

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata



AD10407

Fabricante: Honda

Código de motor: ER1/ER2

Reglado para:

Modelo: Jazz (83-86) 1,2

Potencia: 41 (56) 5000

Año: 1983-86

(c) Autodata Limited 2009

Valid forever. 06/11/2021

V8.500-

/Autodata